

M I N I B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

F 4 (A)

Ausgabe: April 1981

INBETRIEBNAHME

1. Schalten Sie die 8800 ein (weißer Kippschalter auf der Rückseite des Systems)
2. Programmdiskette in die Diskettenstation einlegen (bitte warten bis das rote Lämpchen dreimal aufleuchtet hat)
3. Programmdiskette entnehmen und Arbeitsdiskette einlegen

AUFNEHMEN EINES ABZUSPEICHERNDEN SCHRIFTSTOCKES

1. Arbeitsdiskette in eine der beiden Stationen einlegen
2. Titelzeile schreiben
3. Tabulatoren und Ränder setzen
4. Tabulatoren und Ränder mit CODE - m aufzeichnen

ABSPEICHERN

1. Seite in die Arbeitszone stellen
2. Betätigen Sie die SPCH - Taste
3. Überprüfen Sie die Anwahl der Diskettenstation und geben Sie die Textkennzeichnung ein (maximal acht bzw. zehn Zeichen)
4. Zeilenschaltung eingeben
Nach Erlöschen der Kontrollampe der Diskettenstation ist der Text abgespeichert

ABRUF

1. ABRUF-Taste betätigen
2. Überprüfen Sie die Anwahl der Diskettenstation und geben Sie die Textkennzeichnung ein
3. Eine Zeilenschaltung (Text wird in die Prüfzone eingelesen)
4. Seite in die Arbeitszone stellen

DRUCKEN

1. Betätigen Sie die CODE u. DRUCK Tasten (Zeilenschaltung, um die Druckersteuerbefehle einzugeben)
2. Betätigen Sie die DRUCK-Taste
3. Überprüfen Sie die Anwahl der Diskettenstation und geben Sie eine Textkennzeichnung ein)
4. Eine Zeilenschaltung

OVERARBEITUNG EINES TEXTES

1. ABRUF-Taste betätigen, Anwahl der Diskettenstation überprüfen, Textkennzeichnung eingeben, zur Bestätigung eine Zeilenschaltung
2. Zu überarbeitende Zeile unter die Gradskala bringen, Zeilenschaltung eingeben (die Leerzeile wird zum Justieren benötigt)
3. Textmengen-Taste ZEICHEN, WORT, ZEILE, ABSATZ oder SEITE betätigen
4. Mit der JUST-Taste die Information auf die Schreibzeile justieren

5. Mit der SKIP-Taste nicht benötigte Informationen löschen

6. Gewünschte Textmengentaste betätigen und den restlichen Text justieren

Es wird immer von der Prüfzone in die Arbeitszone justiert und in der Prüfzone gelöscht

ABRUF DES INHALTSVERZEICHNISSES

1. CODE u. ABRUF Tasten betätigen

2. Zeilenschaltung

3. Mit der SKIP-Taste das Inhaltsverzeichnis stoppen

GEBRAUCH DER PROGRAMMTASTE

1. ÖFFNEN des PROGRAMMSPEICHERS durch CODE und PROG

2. Geben Sie Information oder Befehlsabläufe ein

3. SCHLIESSEN des PROGRAMMSPEICHERS durch CODE und PROG
PROG-TASTE NICHT FESTHALTEN !!

4. Zum Abrufen des Programmes nur die PROG-Taste betätigen

ABSPEICHERN EINES PROGRAMMES

1. CODE und p Tasten betätigen

2. Cursor unter Darstellen bringen, mit einer Zeilenschaltung betätigen

3. Speichern Sie das Programm auf Diskette ab

LADEN EINES ABGESPEICHERTEN PROGRAMMES

1. Lesen Sie das abgespeicherte Programm in die Prüfzone ein

2. CODE und p Tasten betätigen

3. Cursor unter Laden bringen, mit einer Zeilenschaltung bestätigen

C O D E S

CODE Taste und :

- a Sortieren
- b Wiederaufnahme des Druckvorgangs
- c Zentrieren
- d versteckte linke Klammer
- e versteckte rechte Klammer
(d und e werden nur für den Zwillingdrucker benötigt)
- h Anwahl des Trennprogrammes
- l Anwahl Zeilenschaltung (1,2 oder 3)
- m Abspeichern von Tabulatoren und Ränder
- o Anwahl Arbeits- und Dienstprogramme
- p Programm (darstellen oder laden)
- r mehrspaltiges Schreiben (um die Funktion aufzuheben, nochmals Code r betätigen)
- s suchen und ersetzen
- u unterstreichen (um die Funktion aufzuheben, nochmals Code und u betätigen)
- v Darstellen von versteckten Zeichen (z.B. Pfeile für Hoch- und Tiefschreibung)
- w Abfrage: Belegung der Diskette
- x Umkehrung in Groß- oder Kleinschreibung
- ? Überprüfung des Programmbereichs
- 6 Tiefschreibung
- 7 Hochschreibung

CODE Taste und :

- | | |
|----------------------|--|
| ABR | Inhaltsverzeichnis |
| SPCH | autom. Abspeichern |
| DRUCK | Druckersteuerbefehle
Setzen linker Rand |
| TAB | Setzen/Löschen Tab -
Gitter, löschen aller Tabs |
| TAB-TASTE | Tab-Gedächtnis |
| ROCKTASTE | Express-Rücktaste |
| JUST | Austausch Suchwort |
| BAFO | Abruf restlicher Textbausteine |
| PROG | Programmspeicher öffnen oder
schließen |
| UNTER-
STREICHUNG | senkrechte Linien |

CODE Taste und :

TRENNSTRICH Silbenvortrennung
ZEILENSCHALTUNG Geschützte Zeilenschaltung
VERS bringt Fließtext oder
Kolonnen in den VERS-Speicher

VERSETZEN VON FLIESSTEXT

1. Zu versetzende Information in die Prüfzone stellen
2. Betätigen Sie die gewünschte Textmengentaste
3. Betätigen Sie die CODE und VERS Tasten
4. Lassen Sie die CODE-Taste los, aber betätigen Sie weiter die VERS-Taste
5. Geben Sie ein Alphazeichen (A-Z) ein, um den Speicherplatz zu bestimmen
6. VERS- und Alphazeichen- Taste loslassen

ABRUF VON FLIESSTEXT AUS DEN SPEICHERPLÄTZEN

1. Zeilenschaltung eingeben
2. Setzen Sie den Positionsanzeiger an die Stelle, wo die Information wiedergegeben werden soll
3. Betätigen Sie die VERS-Taste und geben Sie das Alphazeichen ein, unter dem Sie die Information abgelegt haben
4. Nach Eingabe des Alphazeichens die VERS- und Alphazeichen- Tasten loslassen

VERSETZEN VON KOLONNEN

1. Setzen Sie rechts von der Kolonne den rechten Rand
2. Positionsanzeiger links vor die Kolonne bringen
3. Betätigen Sie die CODE und VERS-Tasten

4. Lassen Sie die CODE - Taste los, aber betätigen Sie weiterhin die VERS-Taste
5. Geben Sie eine Zahl ein (0-9), und halten Sie die Taste so lange fest, bis die Kolonne verschwunden ist

ABRUFEN VON KOLONNEN

1. Setzen Sie den Positionsanzeiger an die Stelle, wo die Information wiedergegeben werden soll
2. Betätigen Sie die VERS-Taste und geben Sie die Zahl ein, unter der die Kolonne abgelegt worden ist
3. Nach Eingabe der Zahl die VERS- und Ziffern- Taste loslassen

ABRUFEN VON TEXTBAUSTEINEN

1. Geben Sie die Textkennzeichnung auf der Schreibzeile ein
2. Betätigen Sie die BAFO-Taste (das Schriftstück erscheint auf dem Bildschirm und hält an den Stop-Codes an)
3. Mit CODE- BAFO- Taste den Rest des Bausteins abarbeiten

ÄNDERUNG DES ARBEITSPROGRAMMES

1. Entnehmen Sie die Arbeitsdiskette und legen Sie die Programmdiskette ein
2. Betätigen Sie CODE o
3. Geben Sie die gewünschte Programmbezeichnung ein und bestätigen durch eine Zeilenschaltung

PROGRAMMBEREICHNUMMER

- 0 Textbe- und verarbeitung
- 1 Textbe- und verarbeitung mit Sortieren und Suchen und Ersetzen
- 2 Umfangreiche Parameter ohne BAFO
- 3 Rechenprogramm
- 4 Reserviert
- 5 Löschmodul
- 6 Duplizierprogramm
- 7 Rekonstruierprogramm

ERSTELLEN EINES PARAMETERS

Linker Rand immer auf Grad 1
Parameter-Befehle werden einzellig vom
linken Rand ausgehend untereinander
eingegeben

B E I S P I E L

TEXT: 1 VERTRAG VERTRAG10
VARIABLE: 1 TK35 TK40
RÄNDER: 10,70
FORMULARLÄNGE: 52,72
ZEILENABSTAND: 2
JUSTIEREN
BLOCKSATZ
KOPFZEILE: 1 KOPF
FUSSZEILE: 1 FUSS
BEGINN NUMERIERUNG: 2
KRITERIEN: K1,K2,K3,K4
FORMULAREINDRUCK: **
SEITENUMBRUCH

HUT CODES

- a Beginn Adressblock
- e Stop für Einfügung (BAFO)
- g Gruppenbaustein (BAFO)
- i Verkettungsbefehl (BAFO)
- ll Veränderung Zeilenabstand
- n Seitennumerierung Kopfzeile
- o Seitennumerierung Fußzeile
- p Absolutes Seitenende
- s Prog. Stop für den Drucker
- t bestimmt den 1. oder 2.Schacht
bei Einzelblattzufuhr
- v Variable

P L O T T E N

1. Machen Sie eine Zeilenschaltung und setzen den Positionsanzeiger unter das erste zu plottende Zeichen
2. Geben Sie ein: Hut Code :(1 -8 1)
3. Zu plottende Wörter nochmals schreiben
k e i n Leerschritt hinter der rechten
Klammer

MANUELLES DRUCKEN (aus dem Bildschirm)

1. Schreiben Sie oder rufen Sie die zu druckende Information in die Arbeitszone
2. Überprüfen und verändern Sie gegebenenfalls die Druckersteuerbefehle
3. Betätigen Sie die DRUCK-Taste, wählen die Station Null (0) an und löschen die Textkennzeichnung
4. Bestätigen Sie mit einer Zeilenschaltung. Die Information im Bildschirm wird ausgedruckt
5. Betätigen Sie die STOP-Taste, gehen mit dem Cursor unter das B von BEENDEN und bestätigen mit einer Zeilenschaltung

MANUELLES DRUCKEN (von der Tastatur)

Gebrauch bei vorgedruckten Formularen

1. Überprüfen Sie die Druckersteuerbefehle
2. Betätigen Sie die DRUCK-Taste, wählen Sie die Station 0 an und löschen Sie die Textkennzeichnung
3. Bestätigen Sie dies mit einer Zeilenschaltung, so daß der manuelle Druckvorgang von der Tastatur aus aufgerufen wird
4. Betätigen Sie die STOP-Taste und beenden Sie den Druckvorgang